VERMEIREN





Índice

1	Mantenimiento	2
1.1	Mantenimiento periódico	2
1.2	Envío y almacenamiento	3
1.3	Cuidados	
1.4	Inspección	4
1.5		
1.6	Desinfección	6
2	Garantía	8
3	Eliminación	
4	Plan de mantenimiento	
5	Registro de desinfección	



1 Mantenimiento

El dispositivo es incombustible.

La vida útil del scooter depende del uso, del almacenamiento, del mantenimiento periódico, de las inspecciones y de la limpieza.

1.1 Mantenimiento periódico

Apague el scooter y extraiga el cable del cargador de baterías antes de efectuar las tareas de mantenimiento A continuación se describen las tareas de mantenimiento para asegurar el buen estado de su scooter Vermeiren:

- Antes de cada utilización
 - Compruebe los neumáticos y límpielos. Si fuera necesario, cambie el neumático.
 - Compruebe la presión de los neumáticos e hínchelos en caso necesario (solo para neumáticos de aire)
 - Compruebe el tapizado.
 - Verifique los frenos del motor y reemplácelos si es necesario.
 - Asegúrese de que todos los tornillos están bien apretados.
 - Compruebe el scooter (limpieza, roturas, desperfectos en su estructura, etc.) y límpiela.
 Si fuera necesario, cambie el revestimiento.
 - Encienda los componentes electrónicos tras verificar que el motor esté en marcha. El indicador de carga muestra el nivel de las baterías. Si el estado de carga es suficiente para realizar el trayecto deseado, empiece a circular.
- Cada 8 semanas: inspeccione y posiblemente engrase o ajuste
 - Reposabrazos, base del reposapiés, ejes de ruedas, unidad de la dirección con ajuste angular, asiento giratorio (para asegurar que las piezas están ajustadas y se pueden extraer fácilmente cuando sea necesario)
 - Suciedad debajo del chasis trasero (límpiela cuidadosamente, ya que puede oxidar los enchufes).
 - ADVERTENCIA: Retire los conectores de los polos de las baterías antes de limpiar los polos.
 - ADVERTENCIA: Riesgo de cortocircuitos; asegúrese de no poner objetos capaces de conducir corrientes electrónicas entre los polos de las baterías.

Suciedad u óxido en los polos de las baterías (asegúrese de mantener los polos limpios ya que la suciedad podría dañar las baterías).

- Apriete las partes móviles que puedan retirarse.
- Compruebe el fusible. Para inspeccionar y sustituir el fusible, consulte con su distribuidor especializado.
- Cada 6 meses o para cada nuevo usuario
 - revisión general
 - Limpieza y desinfección
 - Funcionamiento de los neumáticos, posible limpieza de los cojinetes de las ruedas y comprobación de la presión de los neumáticos, perfil de los neumáticos (si es inferior a 0,5 mm, es necesario sustituir los neumáticos)
 - Compruebe los siguientes puntos de engrase (no utilice agentes de engrase WD40):
 - a) Ejes de las ruedas
 - b) Coiinetes de las ruedas
 - c) Todas las piezas móviles

Al final de este manual encontrará un plan de mantenimiento para su información.



La reparación y el montaje de los recambios para el scooter deberán ser efectuados por su distribuidor especializado.

Instale solamente recambios Vermeiren autorizados.

1.2 Envío y almacenamiento

El envío y almacenamiento del scooter deben realizarse conforme a las instrucciones siguientes:

- Almacenamiento en un lugar seco (entre +5°C y +41°C).
- La humedad relativa del aire debe situarse entre 30% y 70%.
- Recubra y embale adecuadamente el scooter para protegerla del óxido y de cuerpos extraños (p. ej. agua salada, aire del mar, arena, polvo, etc.).
- Almacene todas las partes desmontadas juntas en el mismo sitio (o márquelas si es necesario) para evitar mezclarlas con otros productos al volver a montar el producto.
- Deberá almacenar los componentes de forma que no queden presionados (no coloque piezas pesadas sobre el scooter, no la empotre entre otros objetos...).
- Asegúrese de que el asiento se encuentra en la posición de la marcha hacia delante.
- Asegúrese de que el panel de control está desactivado.

Si ya no utiliza el scooter, puede dejarla conectada al cargador de baterías. El cargador de baterías controla automáticamente la carga. Si desea retirar las baterías y almacenarlas, tenga en cuenta lo siguiente:

- Retire los bornes de los polos de la batería.
- Tape como mínimo el polo positivo con una cubierta.
- Durante el almacenamiento, asegúrese de que no haya ningún objeto que pueda hacer contacto con los polos (peligro de cortocircuito).
- Almacene las baterías únicamente en un entorno seco y ventilado con una temperatura entre los 5°C y los +40°C. Temperatura de almacenamiento recomendada: +20°C).
- Proteja los enchufes contra la corrosión.
- Proteja las baterías contra la descarga total. Carque completamente la batería.

Si tiene cualquier duda, diríjase a su distribuidor especializado que también puede informarle exhaustivamente sobre el almacenamiento y el mantenimiento de las baterías.

1.3 Cuidados

1.3.1 Cojines para el asiento y el respaldo

Realice la limpieza del cojín del asiento y del respaldo según se indica:

- Limpie los cojines del asiento y el respaldo con un paño humedecido en agua caliente. Tenga cuidado de no empapar el cojín del asiento y el respaldo.
- Utilice un detergente comercial suave para retirar la suciedad rebelde.
- Las manchas se pueden eliminar con una esponja o un cepillo suave.
- No emplee líquidos agresivos de limpieza, como disolventes. Tampoco debe usar cepillos duros.
- Nunca realice limpiezas a vapor o a presión.

La tela se puede lavar. Para hacerlo, use cualquier detergente comercial suave y aplíquelo solo con un paño húmedo. No utilice gasolina, disolventes, soluciones vaporizadas o ceras.

No asumimos responsabilidad alguna por los daños causados por el uso de agentes limpiadores inadecuados.

1.3.2 Piezas de plástico

Limpie las piezas de plástico de su scooter con limpiadores de plástico comerciales. Utilice solo cepillos o esponjas suaves. Tenga en cuenta la información especial del producto.

Ejemplos de piezas de plástico: neumáticos, placa de cubierta, etc.



1.3.3 Recubrimiento

La alta calidad de los acabados de las superficies garantiza una protección óptima contra la corrosión. Si el revestimiento exterior presenta arañazos u otros daños, pida a su distribuidor especializado que repare la superficie afectada.

Durante la limpieza, utilice solo agua tibia y productos de limpieza normales, cepillos y paños suaves. Asegúrese de que no entre humedad en los componentes (tubos, etc.).

En principio, los cromados se deben frotar con un paño seco. La suciedad rebelde y las zonas empañadas pueden corregirse con un producto comercial adecuado para pulir cromo.

Se puede evitar la pérdida de brillo si engrasa las piezas de acero ligeramente con vaselina.

1.3.4 Sistemas electrónicos

- ▲ ADVERTENCIA: Compruebe que los enchufes no tengan ni corrosión ni daños antes de cada utilización, ya que se podría ver afectada la eficacia de los componentes electrónicos.
- △ ADVERTENCIA: Retire las baterías antes de realizar el mantenimiento, para evitar la conducción involuntaria de corriente.

Limpie la unidad de la dirección con un paño <u>humedecido</u> con unas gotas de limpiador doméstico comercial. No No emplee elementos de pulido abrasivos o con bordes afilados, como cepillos o rascadores de metal, ya que se puede arañar la superficie de la unidad de la dirección. No aplique agua a los componentes electrónicos.

Si las baterías contienen agua, ácido, polvo u otra sustancia, se descargarán rápidamente. Las baterías suministradas con el scooter están selladas y, por lo tanto, no requieren mantenimiento ni presentan peligro de fuga. Para limpiar la batería, siga los pasos que se indican a continuación.

- 1. Apague el interruptor de alimentación del scooter.
- 2. Extraiga el asiento y la cubierta antipolvo.
- 3. Quite el protector y desconecte el terminal de la luz trasera y los intermitentes.
- 4. Utilice un paño limpio para limpiar la parte sucia.
- 5. Extraiga la batería.
- 6. Limpie la batería con un paño limpio. Si el terminal está cubierto con polvo blanco, límpielo con agua templada.

1.4 Inspección

En principio recomendamos una inspección anual y, una como mínimo, cuando finaliza el uso. Todas las verificaciones que se indican a continuación deben ser realizadas y documentadas por personal autorizado:

- Compruebe visualmente si las piezas del armazón presentan deformaciones o roturas, o si el funcionamiento es incorrecto. armazón básico, armazón del asiento, armazón del respaldo, laterales, suspensiones del motor).
- Verifique visualmente la ausencia de roturas y puntos frágiles en todas las piezas de plástico.
- Realice una inspección visual de todas las carcasas para detectar daños; además, los tornillos deben estar firmemente sujetos, y los sellos y las juntas no deben presentar daños visibles.
- Verifique la solidez y el engaste de todos los tornillos.
- Verifique visualmente el estado de la pintura (peligro de corrosión).
- Verifique el funcionamiento de las ruedas (que giren libremente, nivelación de rodadura, juego del eje, neumáticos, perfil, estado de los aros, presión de aire en caso de neumáticos de aire, ejes flotantes, etc.).
- Verifique la cantidad de grasa en las juntas metálicas de las parte móviles (no utilice agentes de engrase WD40).
- Verifique el funcionamiento de los reposabrazos (fijación, carga, deformación, desgaste causado por las cargas).
- Compruebe el funcionamiento de las otras piezas extraíbles (por ejemplo, cinturón de seguridad personal, asiento, etc.).



- Compruebe el cableado (particularmente que no haya: aplastamiento, abrasión, cortes, aislamientos visibles de los conductores internos, hilos metálicos visibles, dobleces, irregularidades, cambios de color de la capa exterior y secciones frágiles).
- Que los cables eléctricos estén fijados con seguridad para evitar roturas, aplastamientos y otras tensiones mecánicas.
- Para el cargador del scooter, mida la resistencia del trenzado protector (O) según VDE 0702-1.
- Para el cargador del scooter, mida la corriente de desvío residual (A) según VDE 0702-1.
- Para el cargador del scooter, mida la resistencia del aislamiento (MO) según VDE 0702-1.
- Compruebe el funcionamiento de los elementos de circulación (en un recorrido de prueba ->
 ruidos, velocidad, movimiento libre, etc.), si es necesario: Mida el rendimiento, primero sin carga y
 después con la carga nominal para comprobar el desgaste y la abrasión de los motores
 comparando los valores de la corriente eléctrica con los valores en el momento de la entrega del
 producto.
- Compruebe el estado de las baterías, cubiertas y las cámaras.
- ¿Se han suministrado todos los componentes? ¿Dispone de manual de instrucciones?
- Limpie los restos de carbón de las escobillas de carbón y, si es necesario, sustituya las escobillas.

Las medidas de comprobación las podrá llevar a cabo únicamente personal cualificado con formación acerca del scooter. La autorización para el uso del scooter tras un mantenimiento o unas medidas de inspección correctas la podrá conceder únicamente un electricista.

Solo deberá confirmarse el plan de mantenimiento una vez se hayan verificado todos los aspectos mencionados anteriormente como mínimo.

1.5 Solución de averías

La lista siguiente le ayudará a solucionar los problemas que presente el scooter.

,	nar los problemas que presente el scooter.
Problema	Causa del problema
El scooter no funciona al arrancar. No se indica el nivel de carga.	 La llave no se ha colocado en su lugar o no se ha activado. El enchufe de las baterías no está conectado (las baterías no hacen contacto). Los fusibles térmicos de seguridad están desconectados. Baterías defectuosas (totalmente descargadas). La unidad de control está defectuosa. La caja electrónica está defectuosa. Mazo de cables defectuoso.
El scooter no funciona al arrancar. Nivel de carga insuficiente.	 Motor o engranajes en punto muerto. El potenciómetro del conector basculante de marcha está defectuoso/suelto. Freno magnético defectuoso Motor defectuoso. La caja electrónica está defectuosa.
El scooter arranca, pero no se mueve.	 Compruebe la capacidad de la batería. Si fuera necesario, recargue las baterías. Asegúrese de que la palanca de rueda libre está en la posición "DRIVE".
El scooter arranca, pero se mueve muy despacio.	 Compruebe la capacidad de la batería. Si fuera necesario, recargue las baterías. Compruebe que la velocidad no está configurada en baja.
Los fusibles térmicos de seguridad se desconectan.	 Se ha abusado del motor (consulte "Especificaciones técnicas"). Fusibles térmicos de seguridad defectuosos.
No se pueden cargar las baterías.	 Las baterías no se han colocado correctamente. El interruptor ON/OFF de la caja de la batería no está encendido. Enchufe de carga defectuoso. Cargador incorrecto. Dispositivo de carga defectuoso.
Suena la bocina de manera involuntaria.	 Apague y encienda el scooter. Recargue las baterías. Si el problema continúa, consulte a su distribuidor especializado.



1.6 Desinfección

ADVERTENCIA: Productos peligrosos: el uso de desinfectantes está restringido al personal autorizado.

ADVERTENCIA: Los productos peligrosos irritan la piel. Use ropa protectora adecuada para evitar que los desinfectantes irriten la piel. Del mismo modo, deberá tener en cuenta también las informaciones indicadas en los productos sobre las respectivas disoluciones.

Todas las partes del scooter se pueden limpiar frotando con un desinfectante.

Todas las medidas que se tomen para la desinfección del equipamiento de rehabilitación, de sus componentes u otros accesorios deberán registrarse en un informe de desinfección que contenga un mínimo de la siguiente información (además de la documentación del producto):

Fecha de	Motivo	Especificaciones	Sustancia v	Firma
desinfección		Zopodinodolonod	concentración	

Tabla 1: Ejemplo de registro de desinfección

Abreviaturas usadas en la columna 2 (motivo):

En el apartado 5 encontrará una hoja de registro en blanco.

Los desinfectantes recomendados para desinfección por frotamiento (según la lista facilitada por el Robert Koch Institute, RKI) se indican en la siguiente tabla. El estado actual de los desinfectantes incluidos en la lista del RKI se puede consultar en el Instituto Robert Koch (página web: www.rki.de).

Sustancia activa	a Nombre de producto Desinfección por lavado		de superficie (desinfección								Área de efectividad	Fabricante o distribuidor	
		Solución diluida	Tiempo para hacer efecto	Solución diluida	Tiempo para hacer efecto	Solución diluida		Solución diluida	Tiempo para hacer efecto	Solución diluida	Tiempo para hacer efecto		
		%	h	%	h	%	h	%	h	%	h		
Fenol o derivado	Amocid	1	12	5	6	5	4	5	6	5	2	A	Lysoform
fenólico	Gevisol	0,5	12	5	4	5	4	5	6	5	2	A	Schülke & Mayer
	Helipur			6	4	6	4	6	6	6	2	A	B. Braun
	solución jabonosa m- cresylic (DAB 6)	1	12	5	4							А	
	Fenol	1	12	3	2							Α	
Cloro, sustancias	Chloramin-T DAB 9	1,5	12	2,5	2	5	4					A ¹ B	
orgánicas o inorgánicas con	Clorina	1,5	12	2,5	2	5	4					A ¹ B	Lysoform
cloro activo	Trichlorol	2	12	3	2	6	4					A ¹ B	Lysoform
Para	Apesin AP100 ²			4	4							AB	Tana PROFESSIONAL
combinaciones	Dismozon pur ²			4	1							AB	Bode Chemie
	Perform ²			3	4							AB	Schülke & Mayer
	Wofesteril ²			2	4							AB	Kesla Pharma



Sustancia activa Nombre de producto		Desinfección por lavado		Desinfo de supo (desinfo por	erficie ección	1 par solu parte	te esp ción di soluc		neces -	entos + 2 part te orina		Área de efectividad	Fabricante o distribuidor
				frotamiento)		Esputo		Hee	ces	Orina			
		Solución diluida	Tiempo para hacer efecto	Solución diluida	Tiempo para hacer efecto	Solución diluida	Tiempo para hacer efecto	Solución diluida	Tiempo para hacer efecto	Solución diluida	Tiempo para hacer efecto		
		%	h	%	h	%	h	%	h	%	h		
Formaldehído y/o	Aldasan 2000			4	4							AB	Lysoform
otros aldehídos o	Antifect FD 10			3	4							AB	Schülke & Mayer
derivados	Antiseptica surface disinfection 7			3	6							AB	Antiseptica
	Apesin AP30			5	4							А	Tana PROFESSIONAL
	Bacillocid special			6	4							AB	Bode Chemie
	Buraton 10F			3	4							AB	Schülke & Mayer
	Desomed A2000			3	6							AB	Desomed
	Limpiador desinfectante hospitalario			8	6							AB	Dreiturm
	Desomed Perfekt			7	4							AB*	Desomed
	Formaldehyde- solution (DAB 10), (formaline)	1,5	12	3	4							AB	
	Incidin Perfekt	1	12	3	4							AB	Ecolab
	Incidin Plus			8	6							Α	Ecolab
	Kohrsolin	2	12	3	4							AB	Bode Chemie
	Lysoform	4	12	5	6							AB	Lysoform
	Lysoformin	3	12	5	6							AB	Lysoform
	Lysoformin 2000			4	6							AB	Lysoform
	Melsept	2	12	4	6							AB	B. Braun
	Melsitt	4	12	10	4							AB	B. Braun
	Minutil	2	12	6	4							AB	Ecolab
	Multidor			3	6							AB	Ecolab
	Nûscosept			5	4							AB	Dr. Nüsken Chemie
	Optisept			7	4							AB*	Dr. Schumacher
	Pursept-FD			7	4							AB*	Merz
	Ultrasol F	3	12	5	4							AB	Fresenius Kabi
Tensioactivos anfóteros (amfotensiden)	Tensodur 103	2	12									А	MFH Marienfelde
Lejía	Lechada de cal ³							20	6			A ³ B	

1 No es efectivo frente a micobacterias durante la desinfección, en especial si hay sangre.

Tabla 2: Desinfectantes

Consulte a su distribuidor especializado si tiene cualquier duda sobre temas relacionados con la desinfección. Estará encantado de atenderle.

² No es adecuado para la desinfección de superficies contaminadas con sangre o porosas (p. ej. madera virgen). 3 No tiene ningún efecto frente a la tuberculosis. Preparación de lechada de cal: 1 parte de lechada de cal (hidróxido de calcio) + 3 partes de

agua.

* Comprobada su efectividad contra virus conforme a los métodos de verificación del RKI (Informe de Salud Federal 38 (1995) 242).

A: Adecuado para eliminar gérmenes bacterianos latentes, incluidas las micobacterias, así como hongos, incluidas sus esporas.

B: Adecuado para eliminar virus.



2 Garantía

Extracto de las "Condiciones Comerciales Generales":

(...)

5. Las condiciones de la garantía pueden variar de un país a otro. Consulte a su distribuidor especializado el período para reclamaciones en garantía.

(...)

La garantía no incluye los daños provocados por cambios estructurales en nuestros productos, un mantenimiento insuficiente, una manipulación o un almacenamiento defectuosos o inadecuados, o el uso de piezas no originales. Asimismo, la garantía no incluye las partes o piezas en buen estado operativo sometidas a desgastes y abrasiones naturales.

(...)

3 Eliminación

Para desechar el scooter o las baterías, observe la legislación local o póngase en contacto con la planta de deshechos de su región o devuelva el producto a su distribuidor especializado, quien, una vez realizado el proceso higiénico, devolverá el scooter al fabricante, que la desechará o reciclará de forma correcta separando sus componentes.

Los embalajes pueden llevarse a las plantas de desecho o reciclaje o a su distribuidor especializado.

4 Plan de mantenimiento

Fecha	Mantenimiento	Comentarios	Firma manual
01/01/2014	Engrase y mantenimiento general	ninguno	



5 Registro de desinfección

Fecha de desinfección	Motivo	Especificaciones	Sustancia y concentración	Firma
Abreviaturas usada	ns en la colum	nna 2 (motivo):		
V = Sospecha de in	fección	IF = Caso de infección W = Re	petición l = Inspección	



Sello del distribuidor: Sello del distribuidor: Fecha: Fecha:	
Facha:	
i colia.	
Sello del distribuidor: Sello del distribuidor:	
Fecha: Fecha:	
Sello del distribuidor: Sello del distribuidor:	
Fecha: Fecha:	
Sello del distribuidor: Sello del distribuidor:	
Fecha: Fecha:	
Sello del distribuidor: Sello del distribuidor:	
Fecha: Fecha:	

 Para un servicio de revisión o información técnica adicional, por favor, consulte a nuestros distribuidores especialistas más cercanos. Más información en nuestra página web: www.vermeiren.com.

ITALIANO

VERMEIREN

GARANZIA CONTRATTUALE

La carrozzine manuali sono garantite 5 anni, la carrozzine ultra leggera 4 anni. Le carrozzine elettroniche, tricicli, letti e altri prodotti: 2 anno contro tutti i difetti di costruzione o di materiale (batterie 6 mesi). Multiposizioni 3 anni. Questa garanzia e' limitata alle sostituzione di parti riconosciute difertose.

CONDIZIONI

Per far valere la garanzia, e' necessario indirizzarla al vostro distributore di fiducia che presentera' al produttore il tagliando.

RISERVE

Questa garanzia non potra' essere applicata nei seguenti

- danno dovuto al cattivo ed improprio utilizzo della
- danno subito durante il trasporto, incidente o caduta,
- smontaggio, modifica, o riparazione effettuate in proprio,

 - usura abituale della carrozzina,
 invio del tagliando di garanzia con la data di acquisto.

GARANTIE WARRANTY GARANTIE GARANTÍA

GARANZIA



N.V. VERMEIREN N.V. VERMEIRENPLEIN 1-15 B-2920 Kalmthout

Naam/Nom/Name Name/Nome Adresse/Address Adresse/Indrizzo Woonplaats/Domicile/Home	Nombre/Nom/Name Name/Nome Dirección/Adresse/Address Adresse/Indrizzo Ciudad/Domicile/Home
F-mail	F-mail
Ariikel/Ariide/Ariide Ariikel/Ariicolo — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Artículo/Article Artikel/Articolo
Reeks nr./N° de série/Serie nr.	Núm. de serie/N° de série/Serie nr.
Serien-Nr./No. di serie	Serien-Nr./No. di serie
Aankoopdatum/Date d'achat/Date of purchase	Fecha de adquisición/Date d'achat/Date of
Kaufdatum/Data di acquisto	purchase/Kaufdatum/Data di acquisto
Stempel verkoper/Timbre du vendeur	Sello del distribuidor /Timbre du vendeur
Dealer stamp/Händlerstempel	Dealer stamp/Händlerstempel
Timbro del rivenditore	Timbro del rivenditore

CONTRATO DE GARANTIA

y otros productos (las baterías tienen una garantía de 6 años para las sillas de ruedas electrónicas, triciclos, camas defectuosas o recambios posición. Esta garantía se limita a la sustitución de las piezas meses). Garantía de 3 años para las sillas de ruedas multide 4 años para las sillas de ruedas ligeras. Garantía de 2 Garantía de 5 años para sillas de ruedas estándar. Garantía

CONDICIONES DE APLICACIÓN

por Vermeiren Bélgica. La garantía sólo es válida cuando las piezas son sustituidas tribuidor oficial de Vermeiren el apartado "B" de esta tarjeta Para reclamar esta garantia, debe de entregar a su dis-

Esta garantía no es válida en caso de:

- Daños debidos a un uso incorrecto de la silla de ruedas,
- Involucración en un accidente, Daños durante el transporte,
- realizada por nuestra compañía y / o distribuidor oficial de Desmontaje, modificación o reparación que no haya sido
- Desgaste normal de la silla de ruedas,
- Que no se entregue la tarjeta de garantía

GARANTIE CONTRACTUELLE

défectueuses. tion 3 ans. Cette garantie est expressément limitée au tion ou de matériaux (batteries 6 mois). Fauteuils multiposilits et d'autres produits: 2 ans contre tous vices de construcremplacement des éléments ou pièces détachées reconnues teuils ultra légers 4 ans. Les fauteuils électroniques, tricycles, Les fauteuils manuels standard sont garantis 5 ans, les fau-

CONDITIONS D'APPLICATION

meiren. La garantie est uniquement valable au siège de la de garantie que vous avez conservé à votre distributeur Versociété. Pour prétendre à cette garantie, il faut présenter le certificat

RESERVES

Cette garantie ne pourra être appliquée en cas de:

- dommage dû à la mauvaise utilisation du fauteuil,
- endommagement pendant le transport,
- accident ou chute
- dehors de notre société, démontage, modification ou réparation fait en
- usure normale du fauteuil
- non retour du coupon de garantie

CONTRACTUAL WARRANTY

beds and other products: 2 years (batteries 6 months) and multiposition wheelchairs 3 years. This warranty is limited to weight wheelchairs 4 years. Electronic wheelchairs, tricycles We offer 5 years of warranty on standard wheelchairs, light

valid when parts are replaced by Vermeiren in Belgium. given to your official Vermerien dealer. The warranty is only In order to claim tis warranty, part "B" of this card has to be

This warranty is not valid in case of:

- normal wear of the wheelchair

dealership,

non-return of the warranty card

the replacement of defective or spare parts.

APPLICATION CONDITIONS

EXCEPTIONS

- damage due to incorrect usage of the wheelchair
- involvement in an accident damage during transport,
- of our company and/or official Vermeiren a dismount, modification or repair carried outside

GARANTIEERKLÄRUNG

eventuell vorhandene Mängel aufzuspüren. eingehenden Endkontrolle unterzogen, um auch letzte Bevor Ihr Rollstuhl unser Werk verlassen hat, wurde er einer dukte verwendet werden, die in sorgfältiger Verarbeitung Wir garantieren, dass für unsere Rollstühle hochwertige Pronach dem neuesten Stand der Technik montiert werden.

sche Rollstühle, Dreiräder, Betten und andere Produkte: 2 Jahre (Batterien 6 Monate), auf Multifunktionsrollstühle 3 Jahren, auf Leichtgewichtrollstühle 4 Jahre, auf elektroni-Auf Standardrollstühle gewähren wir eine Garantie von 5

der Garantie ausgenommen. sind, Dieser Garantie unterliegen keine Schäden aus uneinen Produkt- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen In dieser Garantie eingeschlossen sind alle Mängel, die auf sachgemäßer Benutzung. Ebenfalls sind Verschleißteile vor

mühen, eine für Sie zufriedenstellende Lösung zu finden Er wird sich in enger Zusammenarbeit mit uns darum beso wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Fachhändler. berechtigtem Grunde mit Ihrem Rollstuhl unzufrieden sind, Sollte einmal der Fall eingetreten sein, dass Sie aus







- notre site, http://www.vermeiren.be/registration à renvoyer dans les 8 jours après achat ou régistrer votre produit sur
- our website, http://www.vermeiren.be/registration please return within 8 days of date of purchase or register your product at
- zurückschicken innerhalb von 8 Tagen nach kaut oder registrieren Sie Ihr Produkt aut unserer website, http://www.vermeiren.be/registration
- da restituire entro 8 giorni dalla data di acquisto o registri il vostro
- prodotto al nostro web site, http://www.vermeiren.be/registration
- en cas de réparation, veuillez ajouter la carete "B"

- en caso de reparación, por tavor, añada el apartado "B"

W

- in case of repair, please add part "B"
- im Falle einer Reparatur, Karte "B" beitügen
- in case di riparazione, rispediteci la carta "B"



BELGIUM

B-2920 Kalmthout Vermeirenplein 1/15 N.V. VERMEIREN N.V.

Bélgica

N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1 / 15 B-2920 Kalmthout Tel: +32(0)3 620 20 20

Fax: +32(0)3 666 48 94 website: www.vermeiren.be e-mail: info@vermeiren.be

Francia

Vermeiren France S.A.

Z. I., 5, Rue d'Ennevelin F-59710 Avelin

Tel: +33(0)3 28 55 07 98 Fax: +33(0)3 20 90 28 89 website: www.vermeiren.fr e-mail: info@vermeiren.fr

Italia

Vermeiren Italia

Viale delle Industrie 5 I-20020 Arese MI Tel: +39 02 99 77 07 Fax: +39 02 93 58 56 17

website: www.reatime.it e-mail: info@reatime.it

Polonia

Vermeiren Polska Sp. z o.o

ul. Łączna 1

PL-55-100 Trzebnica Tel: +48(0)71 387 42 00 Fax: +48(0)71 387 05 74 website: www.vermeiren.pl e-mail: info@vermeiren.pl

República Checa

Vermeiren ČR S.R.O.

Sezemická 2757/2 - VGP Park 193 00 Praha 9 - Horní Po**č**ernice

Tel: +420 731 653 639 Fax: +420 596 121 976 website: www.vermeiren.cz e-mail: info@vermeiren.cz

Alemania

Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a D-40472 Düsseldorf Tel: +49(0)211 94 27 90 Fax: +49(0)211 65 36 00

website: www.vermeiren.de e-mail: info@vermeiren.de

Austria

L. Vermeiren Ges. mbH

Winetzhammerstraße 10

A-4030 Linz

Tel: +43(0)732 37 13 66 Fax: +43(0)732 37 13 69 website: www.vermeiren.at e-mail: info@vermeiren.at

Suiza

Vermeiren Suisse S.A.

Hühnerhubelstraße 59

CH-3123 Belp

Tel: +41(0)31 818 40 95 Fax: +41(0)31 818 40 98 website: www.vermeiren.ch e-mail: info@vermeiren.ch

España

Vermeiren Iberica, S.L.

Trens Petits, 6. - Pol. Ind. Mas Xirgu.

17005 Girona

Tel: +34 902 48 72 72 Fax: +34 972 40 50 54 website: www.vermeiren.es e-mail: info@vermeiren.es